感動をデザインします **TWINBIRD**

pd版

車載用 12\専用 保冷・保温専用

ポータブル 電子保冷保温ボックス デュオカーゴ M3

OR-C653 取扱説明書



この取扱説明書をよく読んでから使用してください。

不適切な取扱いは事故につながります。

この取扱説明書は必ず保管してください。

_		1.0
_	-	
L 3	\	-

<u> </u>
各部の名称とはたらき・・・・・ 3
設置方法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・
温度の目安
お手入れ
 ご家庭でお使いになる場合
専用ACアダプターのお求めは ···
こんなときは
アフターサービス

安全 トのご注音1. 2

この製品は保冷・保温専用です。あらかじめ冷やしておいた(温めておいた)ものを入れてください

この製品で冷やす(温める)場合は時間がかかります。

20 の 350ml缶を 4本入れた場合、飲み頃となるまで 12時間以上必要です。

(周囲温度30)

長時間動作させない場合や、夏場(冬場)

RX0403B

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1.お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2.お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 .お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、 上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前 に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



警告



禁止

子供だけで使わせないでく ださい。幼児が近くにいる 禁 止 場合はご注意ください。



やけど・感雷・ けがをする恐れ があります。




水につけたり、水をかけたりし ないでください。

水場での 又、湿気の多い所や雨のかかる 使用禁止 所には置かないでください。



ショート・感電の 恐れがあります。





温度管理の厳し いものは保存で きません。



電源プラグにほこりが付着 している場合は、よく拭い てください。

火災の原因になります。

を入れないでください。 割れてけがをす ることがあります。

庫内にビンなどの割れもの

やけどに注意してください。

禁止 れないでください。

いでください。

分解禁止 は行わないでください。

保温時は庫内の金属部に触

引火しやすいものは入れな

修理技術者以外の人は、絶

対に分解したり修理・改造

カチッ! 庫内温度が高温

ります。

(約60)にな

爆発する危険が

発火したり、異

常動作してけが

をすることがあ

ります。

あります。



自動車に載せる際は、DC電源コードがブレーキ等の操作ペダルやシフト レバーに近づかないよう配置してください。

絡まって、事故を起こす恐れがあります。



お手入れの際は必ず電源プラグをシガレットソケットから抜いてください。 またぬれた手で抜き差しはしないでください。

感電の原因になります。

⚠ 注 意

ドライアイスは使用しないで



故障の原因にな ります。



吸気口、排気口をふさがない でください。





故障の原因にな ります。



電子部品を内蔵しているため 強い衝撃を与えないでくださ





故障の原因にな ります。



C電源コードを傷つけたり、破 損させたり、加工したり、無理 禁 止 に曲げたり、引っ張ったり、ね

じったり、たばねたりしないで ください。また、重いものをの せたり、挟み込んだりすると、 C電源コードが破損し、火災・ 感電の原因になります。



禁 止

感電事故や故障 の原因になります。

変形したり故障

の原因になります。



24\車では使用しないでくだ さい。

夏場、閉めきった車内やト

ランクの中など高温になる

場所に置かないでください。

吸気口、排気口へ異物を差し








DC電源コードや電源プラグが傷んだり、シガレットソケットへの差し込みがゆ るいときは使用しないでください。

禁 止 感電・ショート・発火の原因になります。



禁 止 思わぬ事故につながる恐れがあります。




保温運転時は、ペットボトル を入れないでください。

変形または破損の恐れがあります。


電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って 引き抜いてください。


感電やショートして発火することがあります。

各部の名称とはたらき










ベンチシートへ固定する場合

助手席と運転席のシートベルトの バックルの間が本製品幅 14.5m)以 上あるか確認してください。

シートベルト装着時、障害となる場 合は他の場所に取付けてください。 付属のショルダーベルトを製品底 面のショルダーベルト固定具に通 します。

座席上に置きます。

ショルダーベルトをシートに一周 巻き、締め上げます。



2点式シートベルトで固定する場合

後部座席の中央に製品を置きます。



シートベルトをセット し、シートベルトを締め あげて製品を固定します。

製品のフタを開け、シートベルトをシートベル ト通し溝へ通します。 その際シートベルトは ストッパーチェーンの 下を通します。

締めあげたシートベルトをシートベルト通し 溝におさめ、フタをしめて設置完了です。 製品を前後に動かし、固定されていることを 確認してください。


3点式シートベルトで固定する場合

製品を座席上へ置きます。



製品のフタを開け、 シートベルトをシー トベルト诵し溝へ诵 します。 その際シートベルト はストッパーチェ

ンの下を诵します。



付属の固定具でシートベルトをたばねます。



固定具でシートベルトの長さを調整し、製 品を締めつけ、固定します。

締めあげたシートベルトをベルト通し溝に おさめ、フタをしめて設置完了です。製品 を前後に動かし、固定されていることを確 認してください。

ウォークスルーへ設置する場合



助手席と運転席の間が本製品幅(14.5m)以上あるか 確認してください。

シフトレバーやパーキングブレーキの作動に障害にな る場合は、他の場所に取付けてください。

製品のフタを開け付属のショルダーベルトをシートベ ルト通し溝へ通します。運転席、助手席の固定金具な どを利用して通し、固定します。

ご注意とお願い

⚠ 走行中はフタの上に物を置かないでください。

思わぬ事故につながる恐れがあります。

シートベルトやショルダーベルトが溝以外のところにはみでているとフタが最後まで 閉まらず、性能が発揮できません。確実に溝の中におさめてください。


ベルトはゆるむ場合もありますので、取付け後も定期的に確認をし てください。

座席のシート形状によっては、シートベルトを強く締めつけると製 品前部が、持ち上がることがあります。その場合は、タオルなどを 製品底面側へ敷き、調節してください。

タオル

使いかた

1.電源コードを接続します。



車のエンジンをかけます。 本体にDCプラグを接続します。

シガレットソケットに電源プラグを差し込みます。

△注意

□ DCプラグは+ - があります。


★ DC電源ソケット部の凸部とDCプラグの凹部を合わせて、差し込んでください。 上下を逆に差し込むと故障の原因になります。

● 電源プラグは奥まできちんと差し込んでください。 ☆ 制 故障や破損の原因になります。

■ エンジンを止める前に電源プラグを抜いてください。 強制 エンジンを切っても、電源の切れない車種があります。電源ブラグを接続状態で放置するとバッテリーがあがります。

2.操作パネルの運転スイッチをセットします。

運転スイッチを保冷または保温に合わせます。



⚠注意

自 1

保冷と保温の切り替えは、「切」にして から約1時間以上経過後に行ってくだ さい。

3.保冷または保温したいものを庫内に入れます。 あらかじめ冷しておいた(温めておいた)ものを入れてください。

△注意

● 食品を入れるときは


水気や汚れはふき取ってください。
60 以上のものは入れないでください。
臭い移りや乾燥しやすい食品は密閉してください。
適当なすき間をあけてください。
詰め込みすぎは冷気(熱気)の流れを悪くして、性能が発揮できません。


◇ 貯蔵できないもの

アイスクリームや 冷凍食品

生鮮食品の 長期保存 医薬品や 学術資料など

温度の目安





左図の温度は、庫内になにも入れず にドアを閉じ、温度が安定したとき の庫内ほぼ中央の温度です。

/ 庫内の温度が安定するまでに 2時間以上必要です。

なお、ドアの開閉、貯蔵物の量、入れ方などにより変わることがあります。

お手入れ

- 1.運転スイッチを「「切」」にして電源コードを抜いてください。
- 2.庫内の貯蔵物を全部取り出してください。
- 3.保温で使ったあとは、庫内がさめてからお手入れしてください。

本体のお手入れ



水で薄めた食器用洗剤に、やわらかい布を浸してよく絞り、本体をふきます。

△注意

本体の丸洗いは絶対にしないでください。 薄めた食器用洗剤以外でふかないでください。

吸気口、排気口のお手入れ



- 1ヶ月に1回は掃除機などでお手入れしましょう。
- 吸気口のフィルターが汚れていると、製品が十分に性能を発揮できません。 (TTTTアン

汚れが落ちにくい場合は、市販のブラシ等を使用し溝に合わせてやさしくこするようにして、汚れを落してください。

結露水の処理




保冷時に、結露水が発生することがあります。

水分が本体に付着したり庫内から流れでたときは早めにふきとってください。

水にぬれて困るものを収納する場合は容器やポリ袋に入れてください。

ご家庭でお使いになる場合

別売の専用 ACアダプターに接続することで室内でもお使いになれます。



⚠注意

ACアダプター使用の場合、次の場所でのご使用はやめてください。 洗い場など、水がかかるおそれのある場所。

地下室など、湿気の多い場所。

専用ACアダプターのお求めは



本機を室内でご使用いただくには、専用のACアダプターが必要となります。

専用 ACアダプターのお求めは、販売店または当社「お客様サービス係」へお申し付けくださ

製品番号	製 品 名	価 格
OH-620N	専用 ACアダプター	9,450% 本体価格 9,000%)

〒959-0292 新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田2084-2 ツインパード工業(株) 「お客様サービス係」 消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格を表示しています。

消費税は平成 16年 4月現在の税率に基づいて計算されています。

こんなときは

こんなときは?	調べるところ	処 置
電源が入らない	DC電源コードのプラグがゆるんだり、はずれたりしていませんか?	確実に接続してください。
	車のヒューズが切れていませんか?	ヒューズをかえてください。
保冷・保温に時 間がかかる	庫内に貯蔵物を入れすぎていませんか?	貯蔵物を減らしてください。
	フタは閉まっていますか?	確実に閉めてください。
	吸気口・排気口をふさいでいませんか?	ふさいだものを取り除いてくださ
	フタの開閉が多すぎませんか?	フタの開閉を極力減らしてくださ
よく冷えない	吸気口のフィルターが汚れていませんか?	吸気口のフィルターのお手入れを してください。

アフターサービス

1.保証書

別紙に添付しています。

保証書は「お買い上げ日と販売店名」 の記入をお確かめのうえ、販売店から お受け取りください。

保証書をよくお読みになり大切に保管 してください。

2.保証期間

お買い上げ日から、年間です。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、 直らないときは電源プラグを抜いてから お買い上げの販売店または当社「お客様 サービス係」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。 商品に保証書を添えてお買い上げの販 売店か当社「お客様サービス係」まで お申し出ください。

保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。 お買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

このポータブル電子保冷保温ボックスの補 修用性能部品の保有期間は製造打切り後 6年です。

性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせく ださい。

お客様サービス係

○○ フリーダイヤル) 0120- 33- 7455 FAX (0256) 93- 1077 お電話承り時間: 平日 月曜~金曜) 午前9時~午後5時 〒959-0292 新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕様

_					
使	用	電	源	DC12V	
消	費	電	カ	DC12V 約 48W(約 4A)	
保	冷	温	度	10 ± 3 (周囲温度 30)	
保	温	温	度	60 ± 6 (周囲温度 20)	
使	用温	度	範囲	0~ 40	
	-	-	7,	2.8m	
製	品寸	法	(約)	幅 145× 奥行 430× 高さ 250mm	
有	効内容	積	(約)	3.4リットル	
付	Į.	夷	品	DC電源コード 1、ショルダーベルト 1、固定具 1	